

## ***Instructions Speedbrite pour 200SB ou 309SB Turbo***

### ***Pour l'or, l'or rempli, l'argent, l'or sur l'argent et la plupart des articles de costume***

**CONTENU :** Nettoyeur avec écran isolant, couvercle, fil clip détachable, concentré liquide Gem Sparkle (ou Gem Sparkle sec et bouteille vide), transformateur (switcher type 100V-240V), panier pour 200SB ou plateau perforé pour 309SB, anneau de suspension en fil, mode d'emploi et carte de garantie.

Vidéo d'instruction Speedbrite sur YouTube ; tapez le nettoyant ionique Speedbrite dans la barre de recherche ; en ligne voir [www.speedbrite.com](http://www.speedbrite.com) en bas de la page d'accueil

#### **MODE OPÉRATOIRE**

- Branchez le transformateur dans l'aspirateur avant de le brancher sur une prise électrique.
- Laisser l'écran bleu dans le réservoir. L'écran protège les articles de la mise à la terre avec une plaque métallique. Assurez-vous de remplacer l'écran s'il est retiré lors du nettoyage de l'appareil. Le placement approprié est au fond du réservoir SOUS le panier ou le plateau.
- Liquid Gem Sparkle est prêt à l'emploi. Desserrez le capuchon sur le côté du compartiment de mesure et assurez-vous que le deuxième capuchon est bien serré. Pressez la bouteille pour que le liquide remplisse le compartiment de mesure à la quantité désirée. Pour 200SB, utilisez 2 oz. liquide Gem Sparkle et remplissez le nettoyant d'eau jusqu'au bord intérieur. Pour le 309SB, utilisez 4 oz. et remplir d'eau jusqu'au bord intérieur. Si fourni avec Gem Sparkle sec, mélangez les flacons A et B dans la bouteille vide et remplissez-les d'eau pour obtenir un concentré de 32 oz. Utilisez ce mélange comme vous utiliseriez un Gem Sparkle liquide.
- Mettez les bijoux dans le panier et attachez le clip au panier. Ou accrochez les articles à nettoyer sur du fil et attachez le clip au fil. Bouton poussoir pour activer le cycle ionique. La coupure est automatique. Rincez soigneusement les bijoux et séchez-les avec un chiffon doux. Si les articles nécessitent un nettoyage supplémentaire, vous pouvez utiliser un autre cycle en toute sécurité.
- Recommandez 8 oz, 32 oz, gallons ou sec Gem Sparkle.
- Le voyant lumineux indique que l'électrolyse crée de la mousse (petites bulles). La lumière s'éteindra une fois le cycle terminé et se rallumera lorsque le bouton sera à nouveau enfoncé. La mousse recouvrira lentement les articles à nettoyer. L'utilisation d'un panier ou d'un plateau diminuera la mousse visible, mais les articles sont toujours en cours de nettoyage.
- Les nettoyeurs Speedbrite ne sont pas chauffés. Vous entendrez un faible bourdonnement de l'agitateur.
- Nettoyez l'argent pendant 10 à 20 secondes, retirez et rincez abondamment. S'il est encore terni, recommencez. L'or peut être laissé pendant le cycle complet, environ 50 secondes. Retirer une fois le cycle terminé et rincer abondamment à l'eau claire. Le cycle ionique peut être répété si nécessaire.
- Si l'unité ne s'arrête pas automatiquement, débranchez et renvoyez l'unité avec le transformateur à Speedbrite.

#### **CONSEILS POUR UN NETTOYAGE SANS PROBLÈME**

Il peut être nécessaire de brosser derrière les pierres avec une brosse douce. Les pierres ne conduisent pas le courant comme le fait le métal. Les articles sont dégraissés par le cycle ionique, mais les accumulations de saleté et de savon devront être brossées et rincées.

Pour prolonger la durée de vie du clip, rincez après la session de nettoyage et gardez le clip hors de la solution en le fixant au bord du panier.

Un temps de nettoyage plus court est recommandé pour l'argent.

Les pierres contenant de l'hématite et du cuivre peuvent être nettoyées en toute sécurité par trempage sans appuyer sur le bouton. Limiter le temps en solution pour les pierres huilées et traitées.

À moins d'utiliser un panier, les pièces d'argent et les chaînes fines ne doivent pas se toucher dans le réservoir. Un léger assombrissement peut se produire là où les pièces se touchent. Certains joints de soudure à faible teneur en carats peuvent s'assombrir. Nettoyez à nouveau séparément pour éliminer le noircissement. Ou essuyez avec un peu de polish pour argent et rincez.

Le nettoyage ionique est efficace pour la plupart des métaux, à l'exception du laiton et du cuivre. Le nettoyage d'articles en cuivre peut assombrir les articles nettoyés après le retrait du cuivre. Commencez avec une solution fraîche après avoir nettoyé le cuivre.

La durée de conservation du concentré liquide Gem Sparkle est d'environ 18 mois. Passé ce délai, l'électrolyte est toujours efficace mais la couleur peut passer au rose pâle. Le stockage de la solution à la lumière vive fera également estomper la couleur, mais il s'agit toujours d'un électrolyte efficace. Dry GS peut s'éclaircir après l'ajout d'eau s'il n'est pas utilisé dans les mois qui suivent. L'électrolyte est toujours efficace.

Lorsque vous changez de solution, gardez les zones du bouton, du fil de pince et de la prise sèches. Le nettoyeur ne doit pas être immergé. Pour nettoyer, versez la solution du côté opposé aux fils et aux boutons. Remplir soigneusement. Assurez-vous que l'écran bleu est en place au fond du réservoir avant de le remplir.

Les nettoyeurs Speedbrite sont suggérés pour une utilisation selon les instructions avec la plupart des pierres, diamants et perles dans les bijoux (pas les brins). Suivez les temps de nettoyage suggérés et limitez le temps de nettoyage pour les pierres traitées, les opales ou les perles. Voir le site Web pour des suggestions de nettoyage de pierre. Rincez toujours abondamment.

Les articles en argent, plaqué or et rempli d'or nécessitent une attention particulière. Nettoyez pendant seulement 10 à 20 secondes, retirez et rincez. Nettoyez si encore terni. L'argent légèrement terni ne ternira pas dès que de la mousse se formera sur la pièce. Cependant, la ternissure sur l'argent ne peut pas être éloignée de la pièce. Rincer et polir avec un chiffon doux éliminera facilement cette ternissure décollée. Essayez de défaire la chaîne et attachez le clip à une extrémité. Tirez la chaîne à travers la solution une section à la fois jusqu'à ce que tout soit nettoyé. Rincer et répéter si nécessaire.

Vous remarquerez une odeur de soufre lors du nettoyage de l'argent. C'est normal. Changer de solution lorsque la couleur devient orange, grisâtre ou trouble. L'utilisation d'une solution très sale et l'accumulation de sédiments sous l'écran bleu diminueront les résultats du nettoyage et, dans certains cas, redéposeront la ternissure sur les pièces à nettoyer. Si la solution s'évapore dans l'unité, ajoutez de l'eau. Selon les conditions de l'eau, un peu plus de concentré peut être nécessaire pour un nettoyage optimal. L'ajout de 1 à 2 onces de Gem Sparkle n'endommagera pas les articles à nettoyer. L'eau du robinet est bien.

Le retrait de l'écran et le nettoyage de la plaque métallique amélioreront la conductivité. Assurez-vous de remplacer l'écran avant de remplir.

Gardez le transformateur branché sur l'appareil lorsqu'il est branché sur une prise électrique. Une bande de surtension est suggérée. Le transformateur branché sur une prise électrique et non le nettoyeur pourrait court-circuiter s'il touchait du métal. Si le contact est bref, le voyant clignotera mais se rallumera lorsque le clip ne touche plus le métal. Vous économiserez de l'électricité si vous débranchez le transformateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Utilisez uniquement le transformateur fourni avec le nettoyeur. Le courant du transformateur fourni garantira les résultats décrits. L'utilisation d'un transformateur différent annulera la garantie et peut-être assombrir les éléments exposés au cycle ionique.

## GARANTIE

Les nettoyeurs ioniques Speedbrite sont garantis exempts de défauts de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. La garantie est nulle si le système de nettoyage a été modifié de quelque façon que ce soit, immergé dans l'eau ou non utilisé comme suggéré. La responsabilité de Speed Brite est limitée à la valeur du nettoyeur ionique sous garantie. Retournez la carte de garantie dans les 30 jours suivant l'achat. MISE À JOUR 01-02-2021.

## POUR VOS DOSSIERS

MODÈLE 200SB \_\_\_\_\_ DATE D'ACHAT \_\_\_\_\_  
MODÈLE 309SB \_\_\_\_\_ GARANTIE RETOURNÉE \_\_\_\_\_

Speedbrite, Inc., 1810 West Innes Street, Salisbury, Caroline du Nord, 28144,

1-800-438-2310

704-639-9771 FAX 704-637-5007

email jim@speedbrite.com

kimspeedbrite@yahoo.com

www.speedbrite.com