

# Instructions Speedbrite pour 309SB

## Pour l'or, or, or, argent, or sur argent et la plupart des objets de costume

### SOMMAIRE :

Nettoyant pour bijoux ioniques – (309SB)

Écran isolant – (SB309BS)

Couvercle – (SB309LID)

Fil de clip détachable – (SBCLIPWIRE4MM)

Concentré liquide Gem Sparkle – (SBGS32) ou mélange en poudre sèche et flacon vide – (SB32OZDPB)

Transformateur (type de commutateur 100V-240V) – (SBSW9VPS)

Plateau perforé en acier inoxydable pour 309SB – (309SBTRAY)

Barre à anneaux – (SBRB200309)

Brosse de nettoyage des détails – (SBBRU-1)

Instructions, page de configuration et carte de garantie.

**Vidéo pédagogique Speedbrite sur YouTube ; tapez *Speedbrite nettoyant ionique* dans la barre de recherche ou sur notre site web**

**[www.speedbrite.com](http://www.speedbrite.com) en bas de la page d'accueil.**

### PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE

- ◆ Branchez le transformateur dans le nettoyeur avant de le brancher sur la prise électrique. Branchez le fil de clip dans le nettoyeur.
- ◆ Laissez l'écran bleu dans le réservoir. L'écran protège les objets de la mise à la terre avec une plaque métallique. **Assurez-vous de remplacer l'écran s'il est retiré lors du nettoyage de l'appareil.** Le bon placement est placé au fond du réservoir, **SOUS** le panier.
- ◆ Le Liquid Gem Sparkle est prêt à être utilisé. Bouchon desserré sur le côté du compartiment de mesure et assurez-vous que le second bouchon est bien serré. Pressez la bouteille pour que le liquide remplisse le compartiment de mesure jusqu'à la quantité souhaitée. **Pour 309SB**, utilisez 4 oz de Gem Sparkle liquide et remplissez le nettoyant d'eau juste en dessous du bord intérieur. Si vous êtes fourni avec du Gem Sparkle sec, mélangez les fioles A et B dans la bouteille vide et remplissez d'eau pour obtenir un concentré de 32 oz. Utilisez ce mélange comme vous le feriez avec du Gem Sparkle liquide.
- ◆ Mettez les bijoux dans un panier et **attachez le fil à pince au plateau**. Ou suspendez les objets à nettoyer sur une barre à anneaux et **attachez un clip à la barre d'anneau**. Appuyez sur le bouton pour activer le cycle ionique. La coupure est automatique. Rincez soigneusement les bijoux et séchez avec un chiffon doux. Si les objets nécessitent un nettoyage supplémentaire, il est sûr d'utiliser un autre cycle.
- ◆ Le voyant indicateur montre que l'électrolyse crée de la mousse (petites bulles). La lumière s'éteint à la fin du cycle et revient quand on appuie à nouveau sur le bouton. La mousse recouvre lentement les objets à nettoyer. L'utilisation d'un plateau diminue la mousse visible, mais les objets sont encore en cours de nettoyage.
- ◆ Les nettoyants Speedbrite ne sont pas chauffés. Vous entendrez un faible bourdonnement provenant du moteur de l'agitateur sur les modèles Turbo.
- ◆ **Nettoyez l'argent** pendant 5 à 15 secondes, retirez le fil à pince et rincez soigneusement. Si le cycle est encore terni, répétez. **L'or** peut être laissé pendant tout le cycle, soit environ 52 secondes. Retirez après le cycle et rincez soigneusement avec de l'eau propre. Le cycle ionique peut être répété si nécessaire.

### CONSEILS POUR UN NETTOYAGE SANS PROBLÈME

Il peut être nécessaire de brosser derrière les pierres avec une brosse douce. Les pierres ne conduisent pas le courant comme le métal. Les objets sont dégraissés par le cycle ionique mais la saleté et l'accumulation de savon doivent être brossés et rincés.

Pour prolonger la durée de vie du fil à clip, rincez après la séance de nettoyage et évitez que le fil à clip ne soit pas en solution en le fixant au bord du panier ou de la barre à anneaux. (le fil à clip est une pièce électrique qui ne doit pas être mise en solution)

**Un temps de nettoyage plus court** est recommandé pour l'argent. (Il suffit de débrancher le fil de clip et de laisser le cycle se terminer.)

Les pierres contenant de l'hématite et du cuivre peuvent être nettoyées en toute sécurité en trempant sans appuyer sur le bouton. Limitez le temps de solution pour les pierres trempées dans des huiles pour un plus de brillance.

Sauf si on utilise un panier, les pièces d'argent et les chaînes fines ne doivent pas se toucher dans le réservoir. Un léger assombrissement peut survenir là où les pièces se touchent. Certaines soudures à faible karat peuvent foncer. Rénetteyez séparément pour éviter l'assombrissement.

Vous pouvez aussi essuyer avec un peu de polish argenté et rincer.

**Le nettoyage ionique est efficace pour la plupart des métaux sauf le laiton, le bronze et le cuivre.** Le nettoyage de ces objets peut assombrir d'autres métaux présents dans la même cuve. Ces objets doivent être nettoyés séparément, et le bol, le panier et l'écran bleu devront être lavés après utilisation. Commencez par une solution fraîche après avoir nettoyé ces articles.

La durée de conservation du concentré liquide Gem Sparkle est d'environ 20 à 24 mois. Après cette période, l'**électrolyte reste efficace**, mais la couleur peut s'estomper en un rose pâle. Conserver la solution à une lumière vive atténuée également la couleur, mais elle reste un électrolyte efficace. Le GS sec peut s'éclaircir après l'ajout d'eau s'il n'est pas utilisé dans les quelques mois. L'électrolyte reste efficace.

Lorsque vous changez la solution, gardez les zones bouton, fil et prise sèches. Le nettoyant ne doit pas être immergé. Pour nettoyer, versez la solution par les fils et boutons opposés. Nettoyer un écran et une plaque métallique améliorera la conductivité.

Assurez-vous de remplacer l'écran avant de le remplir à nouveau.

Les nettoyants Speedbrite sont recommandés pour une utilisation conforme aux recommandations avec la plupart des pierres, diamants et perles dans les bijoux (pas les brins). Suivez les temps de nettoyage recommandés et limitez le temps de nettoyage pour les pierres traitées, les opale ou les perles. Consultez le site web pour une liste de suggestions de nettoyage des pierres. Rincez toujours soigneusement.

**L'argent, l'or rose, l'or plaqué or et l'or rempli d'or nécessitent une attention particulière.** Nettoyez seulement 5 à 15 secondes, retirez le fil à clip et rincez. Rénetteyez si l'argent est encore terni. L'argent légèrement terni sera sans ternissement dès que la mousse se forme sur la pièce. Cependant, le ternissement sur l'argent ne peut pas s'éloigner de la pièce. Rincer et polir avec un chiffon doux éliminera facilement ce ternissement desserré. Essayez de détacher la chaîne et d'attacher la pince à une extrémité. Tirez la chaîne à travers la solution section par section jusqu'à ce qu'elle soit entièrement nettoyée. Rincez et répétez si nécessaire.

**Quand différents métaux sont nettoyés en même temps avec des résultats différents.** Vous devriez séparer différents métaux et tailles pour vous assurer qu'ils sont tous nettoyés correctement. Certains auront besoin de plus de temps, d'autres moins.

Les produits traités avec du foie de soufre pour foncer l'apparence nécessitent 5 à 10 secondes au nettoyant.

Vérifiez l'objet traité toutes les 5 secondes pour voir si le ternissement naturel a été retiré et non celui synthétique.

Vous remarquerez une odeur de soufre en nettoyant l'argent. C'est normal. Changez de solution lorsque la couleur devient orange, grisâtre ou trouble. Utiliser une solution très sale et laisser les sédiments s'accumuler sous écran bleu diminuera les résultats de nettoyage et, dans certains cas, redéposera le ternissement sur les pièces à nettoyer. Si la solution s'évapore pendant l'installation, ajoutez de l'eau. (le niveau d'eau doit toujours être maintenu près du haut du bol)

**Selon les conditions de l'eau, une concentration légèrement plus élevée peut être nécessaire pour un nettoyage optimal. Ajouter 1 once de Gem Sparkle ne nuira pas aux objets en cours de nettoyage. L'eau du robinet convient dans la plupart des cas.**

**Les bijoux qui sont restés depuis des décennies ne se nettoieront pas.** Le terni a été déposé sur la pièce au fil du temps et devra être retiré en couches. Cela nécessitera plusieurs nettoyages selon le nombre d'années nécessaires pour obtenir les couches de ternissage.

Gardez le transformateur branché à l'unité lorsqu'il est branché à la prise électrique. Il est conseillé de faire une barre de protection contre les surtensions. Le transformateur branché sur une prise électrique et non le nettoyant pourrait faire un court-circuit en touchant du métal. Si le contact est bref, le voyant clignotera mais se rallumera lorsque le clip ne touche

plus le métal. Vous économiserez de l'électricité si vous débranchez le transformateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Utilisez uniquement le transformateur fourni avec un nettoyant. Le courant du transformateur fourni garantira les résultats décrits. **L'utilisation d'un autre transformateur annulera la garantie et pourrait assombrir les éléments exposés au cycle ionique.**

#### **GARANTIE**

Les nettoyants ioniques Speedbrite sont garantis d'être exempts de défauts de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. La garantie est nulle si le système de nettoyage a été modifié d'une quelconque manière, immergé dans l'eau ou non utilisé comme suggéré. La responsabilité de Speed Brite est limitée à la valeur du nettoyant ionique sous garantie. Carte de retour de garantie dans les 30 jours suivant l'achat.

#### **POUR VOS DOSSIERS**

MODÈLE 309SB \_\_\_\_\_

ACHETER DATE \_\_\_\_\_

GARANTIE RETURNED \_\_\_\_\_

***Speedbrite, Inc., 1810 West Innes Street, Salisbury, Caroline du Nord, 28144***

***1-800-438-2310***

***par e-mail [info@speedbrite.com](mailto:info@speedbrite.com)***

***[www.speedbrite.com](http://www.speedbrite.com)***