

Speedbrite Anleitung für 200SB oder 309SB Turbo

Für Gold, Gold gefüllt, Silber, Gold über Silber und die meisten Kostümartikel

INHALT: Reiniger mit Isoliersieb, Deckel, abnehmbarer Clipdraht, Gem Sparkle Flüssigkonzentrat (oder trockenes Gem Sparkle und leere Flasche), Transformator (Umschalter Typ 100V-240V), Korb für 200SB oder Lochblech für 309SB, Drahttringaufhänger, Anleitung und Garantiekarte.

Speedbrite-Anleitungsvideo auf YouTube; geben Sie Speedbrite-Ionenreiniger in die Suchleiste ein; online siehe www.speedbrite.com unten auf der Titelseite

GEBRAUCHSPROZEDUR

- Schließen Sie den Transformator an den Reiniger an, bevor Sie ihn an eine Steckdose anschließen.
- Belassen Sie den blauen Bildschirm im Tank. Schirm schützt Gegenstände vor Erdung mit Metallplatte. Achten Sie darauf, den Bildschirm auszutauschen, wenn er beim Reinigen des Geräts entfernt wird. Die richtige Platzierung befindet sich im Boden des Tanks UNTER dem Korb oder Tablett.
- Liquid Gem Sparkle ist gebrauchsfertig. Lösen Sie die Kappe an der Seite des Messfachs und stellen Sie sicher, dass die zweite Kappe fest sitzt. Drücken Sie die Flasche zusammen, damit die Flüssigkeit das Messfach bis zur gewünschten Menge füllt. Für 200SB verwenden Sie 2 oz. liquid Gem Sparkle und füllen Sie den Reiniger mit Wasser bis zum Innenrand. Für 309SB verwenden Sie 4 oz. und bis zum Innenrand mit Wasser auffüllen. Wenn mit trockenem Gem Sparkle geliefert, mischen Sie sowohl die A- als auch die B-Durchstechflasche in der leeren Flasche und füllen Sie sie mit Wasser, um 32oz Konzentrat herzustellen. Verwenden Sie diese Mischung wie bei flüssigem Gem Sparkle.
- Legen Sie den Schmuck in den Korb und befestigen Sie den Clip am Korb. Oder hängen Sie zu reinigende Gegenstände an Draht und befestigen Sie den Clip am Draht. Drücken Sie die Taste, um den Ionenzyklus zu aktivieren. Das Abschneiden erfolgt automatisch. Spülen Sie den Schmuck gründlich ab und trocknen Sie ihn mit einem weichen Tuch. Wenn Gegenstände weiter gereinigt werden müssen, ist es sicher, einen anderen Zyklus zu verwenden.
- Nachbestellen von 8oz, 32oz, Gallonen oder trockenem Gem Sparkle.
- Die Kontrollleuchte zeigt an, dass die Elektrolyse Schaum erzeugt (kleine Blasen). Das Licht erlischt, wenn der Zyklus beendet ist, und geht wieder an, wenn die Taste erneut gedrückt wird. Der Schaum bedeckt langsam die zu reinigenden Gegenstände. Die Verwendung eines Korbs oder Tablett verringert den sichtbaren Schaum, aber die Gegenstände werden noch gereinigt.
- Speedbrite-Reiniger werden nicht erhitzt. Sie hören ein leises Summen vom Rührwerk.
- Silber 10-20 Sekunden reinigen, herausnehmen und gründlich abspülen. Wenn immer noch angelaufen, wiederholen Sie den Vorgang. Gold kann für den gesamten Zyklus, etwa 50 Sekunden, drin bleiben. Nach Beendigung des Zyklus herausnehmen und gründlich mit klarem Wasser abspülen. Der Ionenzyklus kann bei Bedarf wiederholt werden.
- Wenn das Gerät nicht automatisch stoppt, ziehen Sie den Netzstecker und senden Sie das Gerät mit dem Transformator an Speedbrite zurück.

HINWEISE FÜR EINE PROBLEMLOSE REINIGUNG

Unter Umständen muss mit einer weichen Bürste hinter Steine gebürstet werden. Steine leiten keinen Strom wie Metall. Gegenstände werden durch den Ionenzyklus entfettet, aber starker Schmutz und Seifenablagerungen müssen abgebürstet und weggespült werden.

Um die Lebensdauer des Clips zu verlängern, spülen Sie ihn nach der Reinigung aus und halten Sie den Clip von der Lösung fern, indem Sie ihn am Korbrand befestigen.

Für Silber wird eine kürzere Reinigungszeit empfohlen.

Hämatit- und Kupferlagersteine können durch Einweichen ohne Drücken des Knopfes sicher gereinigt werden. Begrenzen Sie die Lösungszeit für geölte und behandelte Steine.

Wenn kein Korb verwendet wird, sollten sich Silberstücke und feine Ketten im Tank nicht berühren. An den Stellen, an denen sich die Teile berühren, kann eine leichte Verdunkelung auftreten. Einige Lötstellen mit niedrigem Karat können dunkler werden. Separat nachreinigen, um Verdunkelung zu entfernen. Oder mit etwas Silberpolitur abwischen und abspülen.

Die ionische Reinigung ist für die meisten Metalle außer Messing und Kupfer wirksam. Das Reinigen von Kupfergegenständen kann zu einer Verdunkelung der gereinigten Gegenstände führen, nachdem das Kupfer entfernt wurde. Beginnen Sie mit einer frischen Lösung, nachdem Sie Kupfer gereinigt haben.

Die Haltbarkeit von Gem Sparkle Flüssigkonzentrat beträgt ca. 18 Monate. Nach dieser Zeit ist der Elektrolyt noch wirksam, aber die Farbe kann zu einem hellrosa ausbleichen. Auch das Aufbewahren der Lösung in hellem Licht lässt die Farbe verblassen, ist aber immer noch ein wirksamer Elektrolyt. Trockenes GS kann sich nach Zugabe von Wasser aufhellen, wenn es nicht innerhalb von mehreren Monaten verwendet wird. Elektrolyt ist noch wirksam.

Halten Sie beim Wechseln der Lösung Knopf, Klemmdraht und Buchsenbereiche trocken. Reiniger sollte nicht eingetaucht werden. Zum Reinigen die Lösung aus den gegenüberliegenden Drähten und Knöpfen gießen. Vorsichtig nachfüllen. Stellen Sie sicher, dass der blaue Bildschirm am Boden des Tanks angebracht ist, bevor Sie ihn nachfüllen.

Speedbrite-Reiniger werden für die Verwendung mit den meisten Steinen, Diamanten und Perlen in Schmuckgegenständen (nicht Strängen) empfohlen. Befolgen Sie die empfohlenen Reinigungszeiten und begrenzen Sie die Reinigungszeit für behandelte Steine, Opale oder Perlen. Siehe Website für Vorschläge zur Steinreinigung. Immer gründlich ausspülen.

Versilberte, vergoldete und mit Gold gefüllte Artikel erfordern besondere Aufmerksamkeit. Nur 10-20 Sekunden reinigen, herausnehmen und ausspülen. Nachreinigen, falls noch angelaufen. Leicht angelaufenes Silber ist anlauffrei, sobald sich Schaum über dem Stück bildet. Anlauffarben auf Silber dürfen jedoch nicht vom Stück weggeschwemmt werden. Durch Spülen und Polieren mit einem weichen Tuch wird dieser gelöste Anlauf leicht entfernt. Versuchen Sie, die Kette zu lösen und befestigen Sie den Clip an einem Ende. Ziehen Sie die Kette abschnittsweise durch die Lösung, bis alles gereinigt ist. Spülen und bei Bedarf wiederholen. Beim Reinigen von Silber werden Sie einen Schwefelgeruch bemerken. Das ist normal. Wechseln Sie die Lösung, wenn die Farbe orange, gräulich oder trüb wird. Die Verwendung einer stark verschmutzten Lösung und die Ansammlung von Sedimenten unter dem blauen Bildschirm verringern die Reinigungsergebnisse und in einigen Fällen setzen sich die zu reinigenden Teile erneut an. Wenn die Lösung im Gerät verdunstet, fügen Sie Wasser hinzu. Je nach Wasserbeschaffenheit kann für eine optimale Reinigung etwas mehr Konzentrat benötigt werden. **Das Hinzufügen von 1-2 Unzen Gem Sparkle schadet den zu reinigenden Gegenständen nicht. Leitungswasser ist in Ordnung.**

Das Entfernen des Siebs und das Reinigen der Metallplatte verbessern die Leitfähigkeit. Stellen Sie sicher, dass Sie den Bildschirm ersetzen, bevor Sie ihn nachfüllen.

Lassen Sie den Transformator am Gerät angeschlossen, wenn er an eine Steckdose angeschlossen ist. Überspannungstreifen wird empfohlen. Der Transformator, der an die Steckdose angeschlossen ist, und nicht der Reiniger, könnte bei Berührung von Metall kurzgeschlossen werden. Wenn der Kontakt kurz ist, blinkt die Anzeigeleuchte, geht aber wieder an, wenn der Clip kein Metall mehr berührt. Sie sparen Strom, wenn Sie den Transformator bei Nichtgebrauch aus der Steckdose ziehen. Verwenden Sie nur den mit Reinigungsmittel gelieferten Transformator. Der Strom des mitgelieferten Transformators garantiert die beschriebenen Ergebnisse. Die Verwendung eines anderen Transformators führt zum Erlöschen der Garantie und verdunkeln möglicherweise Gegenstände, die dem Ionenzyklus ausgesetzt sind.

GARANTIE

Speedbrite-Ionenreiniger sind ein Jahr ab Kaufdatum garantiert frei von Herstellungsfehlern. Die Garantie erlischt, wenn das Reinigungssystem in irgendeiner Weise verändert, in Wasser eingetaucht oder nicht wie empfohlen verwendet wurde. Die Haftung von Speed Brite ist auf den Wert des Ionenreinigers unter Garantie beschränkt. Geben Sie die Garantiekarte innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf zurück.

AKTUALISIERT 01-02-2021.

FÜR IHRE UNTERLAGEN

MODELL 200SB _____ KAUFDATUM _____

MODELL 309SB _____ GARANTIE ZURÜCKGEGEBEN _____

Speedbrite, Inc., 1810 West Innes Street, Salisbury, N.C., 28144,

1-800-438-2310

704-639-9771 FAX 704-637-5007 E-Mail jim@speedbrite.com kimspeedbrite@yahoo.com

www.speedbrite.com