

Adaptateur nettoyant ionique Speedbrite 300SB

Pour votre ultrason

SOMMAIRE

Adaptateur nettoyant pour bijoux ionique - (300SB)
Transformateur 9 V (100 V à 240 V commutable) - (SBSW9VPS)
Support en L réglable en acier inoxydable - (300ALB)
Écran isolé bleu – (SB309BS)
Fil de clip détachable avec fiche 4 mm – (SBCLIPWIRE4MM)
Brosse de nettoyage des détails – (SBBRU-1)
Barre à anneaux isolée en acier inoxydable – (SBRB300)
Concentré de Gemmes Sparkle ou Mélange de poudre sèche de 1 gallon – (SBG1G OU SB1GALDPB)
Fiche d'instructions, fiche d'installation et carte de garantie

INTRODUCTION

Votre adaptateur Speedbrite est conçu pour ajouter une capacité ionique à votre nettoyeur ultrasonique. La réduction de la tension superficielle du sol incrusté et des composés de nettoyage est influencée par l'utilisation de la technologie ionique au début du cycle ultrasonique, ce qui réduit le temps de nettoyage. L'élimination de l'oxydation et l'éclaircissement du métal se font en utilisant le cycle ionique à la fin du cycle ultrasonique. Vous pouvez utiliser uniquement des ultrasons, uniquement des produits ioniques ou la combinaison des deux méthodes de nettoyage.

Vidéo pédagogique Speedbrite sur YouTube ; tapez Speedbrite 300SB ionic cleaner dans la barre de recherche ; en ligne, voir en bas www.speedbrite.com page d'accueil.

PRÉPARATION

VEILLEZ À PRÉPARER VOTRE ULTRASON POUR L'ADAPTATEUR IONIQUE. Certains ultrasons présentent une forte accumulation dans le réservoir. Ce résidu isole le réservoir et réduit l'activité de l'ultrason. De plus, des résidus peuvent se déposer sur la pièce nettoyée pendant le processus ionique. Par conséquent, NETTOYEZ votre cuve en le remplissant d'eau et de 6 oz de Gem Sparkle. Suspendez le cintre vide en fil de fer à travers le réservoir en vous assurant qu'il touche la solution. Fixez le fil à clip et utilisez trois à quatre cycles pour nettoyer le réservoir. Éliminez la solution trouble et répétez si nécessaire. Rincez bien et votre réservoir sera prêt à l'emploi.

INSTALLATION

Suspendez l'adaptateur à l'EXTÉRIEUR de la cuve ultrasonique, établissant un contact ferme entre la barre et la paroi en acier du réservoir. L'extrémité la plus courte de la barre maintient l'adaptateur sur un ultrason à paroi étroite, plus longue sur un réservoir à paroi plus large. Serrez la barre. (les côtés de la barre peuvent être inversés pour les réservoirs plus grands) UN NETTOYAGE RÉGULIER de la barre garantit la conductivité de cette pièce. L'unité peut être fixée à l'avant, sur le côté ou à l'arrière de l'ultrasonique.

FONCTIONNEMENT

1. Remplissez le réservoir d'eau et de Gem Sparkle. 1 oz de Gem Sparkle pour 6 oz d'eau pour un sol lourd.
Pour un sol léger, 1 oz de Gem Sparkle pour 8 oz d'eau. Plus pour les grands aquariums
2. Placez un adaptateur sur le réservoir, resserrez le support et placez un écran bleu au fond du réservoir.
3. Nettoyage IONIC : Suspendez les objets sur la barre à anneau dans la solution et fixez un fil à clip à l'extrémité de la barre à anneaux.
Appuyez sur le bouton et vous verrez des bulles se former sur et autour des pièces. Cela indique l'ionique. Le procédé fonctionne. Placez les pièces directement sur la barre en anneau en acier inoxydable.
Un panier vapeur en acier inoxydable ou une passoire à thé peut également être utilisé en fixant le fil de clip directement sur le panier. (Les paniers optionnels doivent être isolés pour ne pas toucher la paroi latérale des ultrasons.)
4. Utiliser 1 à 2 cycles pour 4 à 6 pièces, 1 à 3 cycles pour 7 à 12 pièces. Le cycle ionique est réglé pour 52 secondes et
peuvent être répétés en toute sécurité. (Sauf pour l'argent, le temps de nettoyage réduit à 5 à 15 secondes)
Les objets en or rose, plaqués or et remplis d'or peuvent nécessiter une attention particulière en réduisant le temps de nettoyage.
5. Rincez bien les articles et les mains et séchez avec un chiffon doux.

Quand différents métaux sont nettoyés en même temps avec des résultats différents. Vous devriez séparer différents métaux et tailles pour vous assurer qu'ils sont tous nettoyés correctement. Certains auront besoin de plus de temps, d'autres moins.
Les produits traités avec du foie de soufre pour foncer l'apparence nécessitent 5 à 10 secondes au nettoyant. Vérifiez l'objet traité toutes les 5 secondes pour voir si le ternissement naturel a été retiré et non celui artificiel

CONSEILS POUR UN NETTOYAGE SANS PROBLÈME

Il peut être nécessaire de brosser derrière les pierres avec une brosse douce. Les pierres ne conduisent pas le courant comme le métal. Les objets sont dégraissés par le cycle ionique mais la saleté et l'accumulation de savon doivent être brossés et rincés.

Pour prolonger la durée de vie du fil à clip, rincez après la séance de nettoyage et évitez que le fil à clip ne soit pas en solution en le fixant au bord du panier ou de la barre à anneaux. (le fil à clip est une pièce électrique qui ne doit pas être mise en solution)

Un temps de nettoyage plus court est recommandé pour l'argent. (Il suffit de débrancher le fil de clip et de laisser le cycle se terminer.)

Les pierres contenant de l'hématite et du cuivre peuvent être nettoyées en toute sécurité en trempant sans appuyer sur le bouton. Limitez le temps de solution pour les pierres trempées dans des huiles pour un plus de brillance.

Sauf si on utilise un panier, les pièces d'argent et les chaînes fines ne doivent pas se toucher dans le réservoir. Un léger assombrissement peut survenir là où les pièces se touchent. Certaines soudures à faible karat peuvent foncer. Rénettoyez séparément pour éviter l'assombrissement.

Vous pouvez aussi essuyer avec un peu de polish argenté et rincer.

Le nettoyage ionique est efficace pour la plupart des métaux sauf le laiton, le bronze et le cuivre. Le nettoyage de ces objets peut assombrir d'autres métaux présents dans la même cuve. Ces objets doivent être nettoyés séparément, et le bol, le panier et l'écran bleu devront être lavés après utilisation. Commencez par une solution fraîche après avoir nettoyé ces articles.

La durée de conservation du concentré liquide Gem Sparkle est d'environ 20 à 24 mois. Après cette période, l'**électrolyte reste efficace**, mais la couleur peut s'estomper en un rose pâle. Conserver la solution à une lumière vive atténuée également la couleur, mais elle reste un électrolyte efficace. Le GS sec peut s'éclaircir après l'ajout d'eau s'il n'est pas utilisé dans les quelques mois. L'électrolyte reste efficace.

Lorsque vous changez la solution, gardez les zones bouton, fil et prise sèches. Le nettoyant ne doit pas être immergé. Pour nettoyer, versez la solution par les fils et boutons opposés. Nettoyer un écran et une plaque métallique améliorera la conductivité.

Assurez-vous de remplacer l'écran avant de le remplir à nouveau.

Les nettoyants Speedbrite sont recommandés pour une utilisation selon les indications avec la plupart des pierres, diamants et perles dans les bijoux (pas les brins). Suivez les temps de nettoyage recommandés et limitez le temps de nettoyage des pierres traitées, opales ou perles. Consultez le site web pour une liste de suggestions de nettoyage de pierres pour les pierres ioniques et ultrasoniques. Rincez toujours soigneusement.

L'argent, l'or rose, l'or plaqué or et l'or rempli d'or nécessitent une attention particulière. Nettoyez seulement 5 à 15 secondes, retirez le fil à clip et rincez. Rénettoyez si l'argent est encore terni. L'argent légèrement terni sera sans ternissement dès que la mousse se forme sur la pièce. Cependant, le ternissement sur l'argent ne peut pas s'éloigner de la pièce. Rincer et polir avec un chiffon doux éliminera facilement ce ternissement desserré. Essayez de détacher la chaîne et d'attacher la pince à une extrémité. Tirez la chaîne à travers la solution section par section jusqu'à ce qu'elle soit entièrement nettoyée. Rincez et répétez si nécessaire.

Vous remarquerez une odeur de soufre en nettoyant l'argent. C'est normal. Changez de solution lorsque la couleur devient orange, grisâtre ou trouble. Utiliser une solution très sale et laisser les sédiments s'accumuler sous écran bleu diminuera les résultats de nettoyage et, dans certains cas, redéposera le ternissement sur les pièces à nettoyer. Si la solution s'évapore pendant l'installation, ajoutez de l'eau. (le niveau d'eau doit toujours être maintenu près du haut du bol) **Selon les conditions de l'eau, une concentration légèrement plus élevée peut être nécessaire pour un nettoyage optimal. Ajouter 1 once de Gem Sparkle ne nuira pas aux objets en cours de nettoyage. L'eau du robinet convient dans la plupart des cas.**

Les bijoux qui sont restés depuis des décennies ne se nettoieront pas. Le terni a été déposé sur la pièce au fil du temps et devra être retiré en couches. Cela nécessitera plusieurs nettoyages selon le nombre d'années nécessaires pour obtenir les couches de ternissage.

Gardez le transformateur branché à l'unité lorsqu'il est branché à la prise électrique. Il est conseillé de faire une barre de protection contre les surtensions. Le transformateur branché sur une prise électrique et non le nettoyeur pourrait faire un court-circuit en touchant du métal. Si le contact est bref, le voyant clignotera mais se rallumera lorsque le clip ne touche plus le métal. Vous économiserez de l'électricité si vous débranchez le transformateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Utilisez uniquement le transformateur fourni avec un nettoyeur. Le courant du transformateur fourni garantira les résultats décrits. **L'utilisation d'un autre transformateur annulera la garantie et pourrait assombrir les éléments exposés au cycle ionique.**

SOLUTION CHANGEANTE

La solution devra être changée lorsque la couleur rose devient grise. Une solution excessivement sale peut assombrir les pièces nettoyées. Si cela se produit, la décoloration peut être éliminée en refaisant le cycle ionique avec une solution propre. La durée de conservation du concentré liquide Gem Sparkle est d'environ 20 à 24 mois. Après cette période, l' **électrolyte reste efficace**, mais la couleur peut s'estomper en un rose clair. Stocker la solution à une lumière vive atténuée également la couleur, mais elle reste un électrolyte efficace.

DÉPANNAGE

1. Le métal peut foncer s'il reste dans la solution après avoir été nettoyé. Surveillez soigneusement le temps de nettoyage.

2. L'argent peut foncer s'il est utilisé avec de la chaleur. Votre ultrasonique accumulera de la chaleur même si le chauffage est éteint.

L'argent se nettoie mieux dans une solution froide ou à température ambiante.

Un temps de nettoyage plus court est recommandé pour l'argent. (Il suffit de débrancher le fil de clip et de laisser le cycle se terminer.)

3. Le métal s'assombrit, ou des courts-circuits surviennent si des pièces touchent le côté ou le fond du réservoir. Les pièces ne doivent pas

Touchez-vous dans le bassin. Détachez les chaînes et passez à travers la solution avec un fil à clip attaché à une extrémité.

Ne laissez pas la chaîne en argent se toucher toute seule lorsqu'elle est attachée au fil de clip ou à la barre de l'anneau. Si les pièces sont dans un inox

Basket, le cycle ionique est plus indulgent et, dans la plupart des cas, peut se toucher mutuellement.

4. Nettoyer l'argent plaqué ou laqué avec précaution. Cela peut se décolorer. (Réduire le temps passé dans le réservoir.)

5. Certaines oxydations peuvent devenir orange. Il s'enlève facilement avec du polish argenté.

6. Le nettoyage ionique est efficace pour la plupart des métaux sauf le laiton, le bronze et le cuivre. Le nettoyage des objets en cuivre peut provoquer des effets

Assombrissement des objets après le retrait du cuivre. Commencez par une solution fraîche après avoir nettoyé le cuivre.

PRÉCAUTIONS

Les émeraudes, opales, perles et autres pierres délicates peuvent être nettoyées en toute sécurité en utilisant UNIQUEMENT le cycle ionique.

Suivez les procédures normales pour un nettoyage sûr lors de l'utilisation d'une action ultrasonique.

Deux écrans en couches sont prévus pour protéger les réservoirs de tailles variées. (Il peut falloir découper pour s'adapter)

LES PERSONNES PORTANT DES PACEMAKERS OU DES MONITEURS CARDIAQUES DOIVENT ÉVITER D'UTILISER DES ÉQUIPEMENTS ULTRASONIQUES ET IONIQUES.

GARANTIE

Speedbrite Les nettoyeurs ioniques sont garantis d'être exempts de défauts de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. La garantie est nulle si l'appareil a été modifié d'une quelconque manière ou non utilisé comme indiqué dans la procédure d'exploitation. La responsabilité de Speedbrite est limitée à la valeur du modèle 300SB.

POUR VOS DOSSIERS

MODÈLE 300SB _____

DATE _____

ACHETER

GARANTIE RETURNED _____

1-800-438-2310

par e-mail info@speedbrite.com

www.speedbrite.com