

200SB用のSpeedbrite説明書

ゴールド、ゴールドフィルド、シルバー、ゴールドオーバーシルバー、そしてほとんどのコスチュームアイテムについて

目次:

アイオニックジュエリークリーナー – (200SB)
断熱スクリーン – (SB200BS)
蓋 – (SB200LID)
着脱式クリップワイヤー – (SBCLIPWIRE4MM)
ジェムスパークル液体濃縮液 (SBGS32) またはドライパウダーミックスと空瓶 (SB32OZDPB)
トランス (スイッチャータイプ 100V-240V) – (SBSW9VPS)
200SB用のステンレス製バスケット – (BASKET200)
リングバー – (SBRB200309)
ディテールクリーニングブラシ – (SBBRU-1)
説明書、セットアップページ、保証カード。

**YouTubeのSpeedbrite解説動画; 検索バーまたは当社ウェブサイトで「Speedbrite ionic cleaner」と入力してください
www.speedbrite.com トップページの一番下にあります。**

作業手順

- ◆ 電気コンセントに差し込む前に、トランスをクリーナーに接続してください。クリップワイヤーをクリーナーに差し込みます。
- ◆ タンク内にブルースクリーンは残しておきましょう。スクリーンは金属板でアースから保護します。掃除の際にスクリーンを外した場合は必ず交換してください。正しい設置はタンクの底、バスケットの下にあります。
- ◆ リキッドジェムスパークルは使用準備完了です。計量区画の側面のキャップを緩め、2つ目のキャップがしっかり閉まっていることを確認してください。ボトルを絞って、液体が計量区画に希望の量を満たすようにします。**200SBの場合は** 2オンスの液体ジェムスパークルを使い、水で内縁のすぐ下までクリーナーを入れます。乾いたジェムスパークルが入っている場合は、空のボトルにAとBのバイアルを混ぜて水を入れて32オンスの濃縮液にします。この混合物は液体のジェムスパークルと同じように使ってください。
- ◆ ジュエリーをバスケットに入れ、クリップワイヤーをバスケットに取り付けます。または、清掃対象のアイテムをリングバーに吊るし、クリップをリングバーに取り付けます。ボタンを押すとイオンサイクルが起動します。カットオフは自動です。ジュエリーをしっかりとすすいで、柔らかい布で乾かしてください。さらに洗浄が必要な場合は、別のサイクルを使っても安全です。
- ◆ インジケータライトは電気分解で泡(小さな泡)を生成していることを示しています。サイクル終了時にライトは消え、ボタンを再度押すと再び点灯します。泡はゆっくりと清掃中の物を覆います。バスケットの使用で目立つ泡は減少しますが、それでも清掃は続けられます。
- ◆ スピードブライトクリーナーは加熱されていません。ターボモデルでは攪拌モーターから低いハム音が聞こえます。
- ◆ 銀を5 ~ 15秒間洗浄し、クリップワイヤーを外してよくすすぐ。まだ変色が残っている場合は、これを繰り返します。金は約52秒間、サイクル全体を残しておいてもよい。サイクル終了後に取り出し、清浄な水でしっかりとすすいでください。必要に応じてイオンサイクルを繰り返すことも可能です。

手間のない掃除のヒント

石の裏側は柔らかいブラシでブラシで拭く必要があるかもしれません。石は金属のように電流を通しません。物品はイオンサイクルで脱脂されますが、重い汚れや石鹸の蓄積はブラシで洗い流す必要があります。クリップワイヤーの寿命を延ばすには、洗浄後にすすいで、クリップワイヤーをバスケットやリングバーの縁に取り付けて溶液に浸さないようにしてください。(クリップワイヤーは電気部品で、溶液に入れるべきではありません)

銀は掃除時間が短く推奨されます。(クリップワイヤーを抜いてサイクルを終えるまで待つだけです。)

赤鉄鉱や銅を含む石は、ボタンを押さずに浸けて安全に洗浄できます。油に浸した石は光沢を出すために溶液中の時間を制限してください。

バスケットを使わない限り、銀片と細いチェーンはタンク内で接触してはいけません。部品同士が接合している部分でわずかに暗くなることがあります。低金はんだ接合部では暗くなることがあります。暗色を取り除くために別途再洗浄してください。

また、少しシルバーポリッシュで拭いてすぐこともできます。

イオン洗浄は、真鍮、青銅、銅を除くほとんどの金属に効果的です。これらの品を清掃すると、同じボウル内の他の金属が暗くなることがあります。これらの品は別々に清掃し、ボウル、バスケット、ブルースクリーンは使用後に清掃する必要があります。これらの品を洗浄した後は新しい溶液で拭き始めてください。

Gem Sparkle液体濃縮液の賞味期限は約20～24ヶ月です。その後も**電解質は効果的ですが**、色が薄いピンク色に薄くなることがあります。明るい光に溶液を保存すると色は薄くなりますが、それでも色は消えます。効果的な電解質。乾燥したGSは、数ヶ月間水を使わなければ水を加えると薄くなることがあります。電解質は依然として有効です。

溶液を変える際は、ボタン、クリップワイヤー、ジャッキ周辺を乾燥させてください。クリーナーは浸してはいけません。洗浄するには、反対側のワイヤーやボタンから溶液を注ぎます。スクリーンと金属板を清掃することで導電性が向上します。

補充する前にスクリーンを必ず交換してください。

スピードブライトクリーナーは、ほとんどの宝石製品(ストランドではなく)に使うために指示通りに使用することが推奨されています。推奨されるクリーニング時間を守り、処理済みの石、オパール、パールのクリーニング時間は制限してください。ストーンクリーニングの推奨リストはウェブサイトをご覧ください。必ずしっかりすすぎてください。

銀、ローズゴールド、金メッキ、金箔入りのものは特別な注意が必要です。5～15秒だけ掃除し、クリップワイヤーを外してすすいでください。まだ変色が残っている場合は再度清掃してください。軽く変色した銀は、フォームが作品にできればすぐに変色がなくなります。ただし、銀の変色は作品から浮かび上がらないことがあります。柔らかい布ですすいで簡単にこの緩んだ変色は除去できます。チェーンの留め具を外し、片端にクリップを取り付けてみてください。チェーンを溶液に一節ずつ通して、すべてきれいになるまで繰り返します。必要に応じて洗い流し、これを繰り返します。

異なる金属を同時に洗浄し、結果が異なる場合。異なる金属やサイズを分けて、すべて正しく洗浄されるようにすべきです。時間がかかるものもあれば、短くなるものもあります。

外観を暗くするために硫黄の肝臓処理を施した製品は、クリーニングで5～10秒間処理が必要です。

処理済みの商品を5秒ごとに確認し、自然な変色が除去されているか、人工的な変色が取れていないか確認してください。

銀を洗浄する際に硫黄臭がすることがあります。これは普通のことです。色がオレンジ、灰色がかった、または濁った色になったら溶液を変えてください。非常に汚れた溶液を使い、ブルースクリーンの下で沈殿物を溜めておくと、洗浄効果が低下し、場合によっては汚れが再び汚れを塗る部分に戻ってしまいます。溶液がユニット内で蒸発した場合は、水を加えてください。(水位は常にボウルの上部付近に保つべきです) **水の状態によっては、最適な洗浄のために少し濃度を上げる必要がある場合があります。**Gem Sparkleを1オンス加えても、洗浄対象の品物に害はありません。ほとんどの場合、水道水で問題ありません。

何十年も放置されたジュエリーはきれいになれません。変色は時間をかけて塗り付けられ、層ごとに剥がす必要があります。変色の層が入るまでにかかる年数によっては、何度もクリーニングが必要になります。

トランスは電源コンセントに差し込んだままユニットに差し込んだままにしてください。サージストリップの使用が推奨されます。トランスを電気コンセントに差し込み、クリーナーではなく、金属に触れるとショートする可能性があります。接触が短時間の場合、インジケータランプは点滅しますが、クリップが金属に触れなくなったときに再び点灯します。使用していないときにトランスのプラグを抜くことで、電力を節約できます。クリーナーが付属のトランスのみを使用してく

ださい。付属のトランスの電流が、説明された結果を保証します。別のトランスを使用すると保証が無効になり、イオンサイクルにさらされた製品は暗くなる可能性があります。

保証

Speedbrite Ionic Cleanersは購入日から1年間製造上の欠陥がないことが保証されています。洗浄システムが何らかの変更、水中浸かり、または推奨された通りに使用されていない場合は保証が無効となります。Speed Briteの責任は保証期間中のイオンクリーナーの価値に限定されます。購入後30日以内に保証カードを返品してください。

記録のために

モデル200SB _____

購入DATE _____

保証RETURNED _____

スピードブライト社、1810 West Innes Street, Salisbury, N.C., 28144

1-800-438-2310

メール info@speedbrite.com

www.speedbrite.com